




Instrucción, juego de autorización de operación juego N/P 268935-01




Unidad de control
N/P 908166-11
cant.. 1




"T", sensor de proximidad
N/P 268929-01
cant.. 1



Control transmisor
N/P 908166-12
cant.. 2



**Placa de montaje
de control**
N/P 268956-01
cant.. 1



Soporte de montaje de control
N/P 268955-01
cant.. 1



Tuerca 8-32 acero inox.
N/P 903107-01
cant.. 6



Arandela de presión
#10 acero inox.
N/P 902019-1
cant.. 6



Tornillo, 8-32 x 5/8" long.
N/P 900023-5
cant.. 6

NOTICE

To operate Liftgate

- Keep special fob with you
- Be 2' to 8' from Liftgate


P/N 282521-01

Etiqueta, aviso
operación elevador
N/P 282521-01
cant.. 1

⚠ Advertencia

Para evitar lesiones y daños al equipo, asegúrese de desconectar la alimentación eléctrica al elevador hidráulico durante la instalación de partes eléctricas.


1. Retire la tuerca del conector de terminal positiva (+) de la batería para desconectar el cable de alimentación eléctrica con fusible (FIG. 3-1). Vuelva a instalar la tuerca.



Desconectar cable aliment. eléctrica con fusible
FIG. 3-1

NOTA: La estación base del interruptor de proximidad debe estar montado en posición vertical a no más de dos pies de la caja de control del elevador hidráulico.

2. Suelde el soporte de montaje del control de proximidad ya sea a la parte posterior de la escuadra de soporte del marco trasero derecho (FIG. 3-2) o a un travesaño del marco trasero (FIG. 3-3) (según el tipo de vehículo).




Soldar soporte a escuadra derecha de marco trasero
FIG. 3-2

Soldar soporte a travesaño de marco
FIG. 3-3


NOTA: La unidad de control debe ser colocada en el soporte de montaje de manera que permita un espacio de 2" hacia arriba y hacia la derecha de la unidad.

3. Coloque la placa de montaje y unidad de control dentro del soporte de montaje. Alinee con los orificios de la parte trasera del soporte de montaje. Atornille la unidad de control y placa de montaje al soporte de montaje (**FIG. 4-1**).




**Instalar unidad de control y placa
FIG. 4-1**

4. Desconecte la extensión del arnés de cableado del arnés de cableado de interconexión (FIG. 5-1).




Desconectar arnés de cableado
FIG. 5-1

5. Conecte el conector Deutsch de 3 entradas al conector "T" de 3 clavijas en la unidad de control (FIG. 5-2).




Conectar "T"
FIG. 5-2

6. Conecte el conector receptor de 6 clavijas de la "T" al arnés de cableado de interconexión (**FIG. 6-1**). Conecte el conector de 6 entradas a la extensión del arnés de cableado (**FIG. 6-1**).



Conectar “T” a arnés de cableado
FIG. 6-1


7. Vuelva a conectar el cable de alimentación eléctrica con fusible a la batería de la siguiente manera. Retire la tuerca del conector de terminal positiva (+) de la batería (**FIG. 7-1**). Conecte el cable de alimentación eléctrica con fusible (**FIG.7-1**). Vuelva a instalar la tuerca.



**Conectar cable aliment. eléctrica con fusible
FIG. 7-1**

NOTA: La unidad de control permite al operador utilizar el elevador hidráulico sólo cuando esté en posición del control transmisor correcto y dentro de un rango de 2 a 8 pies de la unidad de control.


8. Verifique la operación de la unidad de control y control transmisor colocando el control transmisor de 2' a 8' de la unidad de control. La luz indicadora amarilla en la unidad de control debe parpadear a un ritmo de 8 segundo (**FIG. 7-2**) mientras el control transmisor esté dentro del rango de distancia.



**Verificación de operación
FIG. 7-2**

9. Mueva el control transmisor fuera del rango de 2' a 8' para interrumpir la señal del control transmisor (**FIG. 7-2**). El elevador hidráulico puede operar 15 segundos después que el control transmisor esté fuera del rango de distancia. El indicador amarillo seguirá parpadeando a un ritmo de 8 segundos durante esos 15 segundos.

10. Coloque la etiqueta de aviso de operación del elevador hidráulico como se muestra en la **FIG. 8-1**.



**Ubicación de etiqueta
FIG. 8-1**